

Instructions d'utilisation Porta-Set Air

Version 1.2



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions d'utilisation.



Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.swiss/970

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son accord.
- Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- Les travaux doivent être adaptés aux conditions météorologiques (risque de glissade par exemple). Dans des conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des mesures préventives pour sécuriser l'appareil et les environs et pour protéger les ouvriers.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contactez le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Important:

- Le chef de chantier (généralement le contremaître) doit donner son accord à l'utilisation du produit avant la mise en service.
- Une protection latérale doit être installée conformément à l'ordonnance sur les travaux de construction dès 2,0 m de hauteur de chute (OTConst).

Domaine d'utilisation:

Grâce au Porta-Set Air, il est possible de fermer et sécuriser complètement toutes les ouvertures d'ascenseur et de porte. La fermeture complète des ouvertures d'ascenseur et de porte permet d'empêcher toute chute involontaire de petits et de gros objets. Du fait de son poids réduit, le Porta-Set Air est simple à monter et peut donc être mis en place par une seule personne.

Avertissements:



Gants de protection obligatoires



Harnais de sécurité obligatoire



Danger de chute avec dénivelation

Caractéristiques techniques:

- Largeur de porte : 1.00 m – 1.80 m
- Hauteur de porte : 2.00 m – 2.10 m

Description du système:

1	Porta-Panel Air	Art. 4270	1 pièce
2	Porta-Fix Air	Art. 4275	2 pièces
3	Chaîne (option)	Art. 4258	
4	Cadenas (option)		



Montage:


Important:

- Si la personne chargée de la mise en place et du montage travaille à une hauteur de plus de 2,0 m au dessus d'un bord de chute ouvert, elle doit être sécurisée au moyen d'un équipement de protection individuelle contre les chutes.
- Aucune personne ne participant pas directement à l'opération ne doit se trouver dans la zone de montage pendant la mise en place et le déplacement. Le non-respect des instructions entraîne un risque d'accident.
- Si le produit n'est pas monté et sécurisé conformément aux instructions d'utilisation, l'accès à la zone dangereuse doit être interdit et signalé par un panneau d'interdiction « Accès interdit ».
- S'assurer que personne ne stationne sous les chartes suspendues.
- La maçonnerie ou le mur en béton doit pouvoir supporter une force horizontale de 100 kg.

Régler grossièrement la longueur du Porta-Fix Air sur l'ouverture de la porte et le bloquer avec une goupille.




Serrer le Porta-Fix Air dans l'ouverture en tournant.



Placer le Porta-Panel gauche sur le dispositif de blocage. Le profilé en U fixé sur le Porta-Panel Air doit être contre le Porta-Fix Air.




Tirer sur le dispositif de blocage gauche, le faire pivoter de 90° et le relâcher.



Faire glisser le Porta-Panel dans la largeur et le placer sur le dispositif de blocage droit.



Tirer sur le dispositif de blocage droit, le faire pivoter de 90° et le relâcher.



Le cas échéant, il est possible de sécuriser le Porta-Set Air avec une chaîne et un cadenas.



Déplacement:

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de montage.
- Montage au nouvel emplacement selon la procédure de montage.

Démontage:

- Le démontage s'effectue dans l'ordre inverse de la procédure de montage.

Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Important:

- Le produit doit être protégé contre les intempéries.

Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage :

- Pièces métalliques : présence de déformations, pincements et fissures.
- Pièces en plastique : fragilité.

Contrôle quotidien:

Le produit doit être contrôlé par un spécialiste avant toute utilisation. Les points suivants doivent être impérativement vérifiés :

- Déformations, pincements et fissures.
- Fragilité du plastique.

En cas de doute sur la sécurité du produit, il faut immédiatement arrêter de l'utiliser.

Vérification périodique:

Important:

- En fonction des sollicitations du produit, mettre ce dernier hors service au moins une fois tous les 5 ans et contrôler sa conformité à EN 13374.

Normes:

Le produit repose sur les conditions cadres de la norme EN 13374, classe A.

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.