Instructions de montage et d'utilisation

Boîte béton résiduel

Version 1.0



Exigences pour l'utilisateur:

- Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être remises au surveillant et aux employés concernés.
- Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à portée de main.
- Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien connaître le contenu des présentes instructions de montage et d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent.
- Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les instructions de montage et d'utilisation.

Comparer le numéro de version (voir en-tête) des présentes instructions de montage et d'utilisation avec la version disponible sur notre site Internet. Seule la version la plus récente doit être utilisée.
www.mbt.ag/980

Consignes de sécurité générales:

- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués selon les consignes des instructions de montage et d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list.
- Le montage et le démontage du produit doivent uniquement être effectués par des ouvriers qualifiés.
- Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne doivent pas être utilisés.
- Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.
- Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées.
- Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni complété.
- En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la réglementation locale doit être respectée.
- Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas possible.

Avertissements:

Gants de protection obligatoires

Danger charges suspendues

Domaine d'utilisation:

La boîte béton résiduel facilite l'élimination des restes de béton constamment présents sur les chantiers. Avec la boîte béton résiduel réutilisable, le béton excédentaire peut être rapidement moulé en cubes maniables, démoulé, puis évacué et éliminé en toute sécurité à l'aide de l'attache d'ancrage scellée dans le béton.
La boîte béton résiduel peut être rapidement pliée, fixée avec les deux sangles et l'attache d'ancrage insérée en diagonal. Pour le démoulage, il suffit de desserrer les deux sangles et de déplier la boîte béton résiduel.

La boîte béton résiduel peut être remplie de restes de béton à ras-bord (même en plusieurs étapes).

Après le durcissement, il suffit de retirer les sangles et de déplier la boîte béton résiduel pour effectuer le démoulage.

Le cube de béton peut être alors simplement éliminé en toute sécurité et la boîte béton résiduel peut être réutilisée.

Caractéristiques techniques:

N° art.	Désignation	Dimensions L /l / H
6080	Boîte béton résiduel 40 cm avec sangles	40 cm / 40 cm / 40 cm (pour une longueur d'arête de cube max. de 50 cm)
6082	Boîte béton résiduel 50 cm avec sangles	50 cm / 50 cm / 50 cm (pour une longueur d'arête de cube max. de 70 cm)

Agencement:



Mägert G&C Bautechnik AG
Mägert G&C Bautechnik AG
ABSCHALUNG SICHERHEIT FIXATION
www.mbt-bautechnik.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch

Traduction des instructions de montage et d'utilisation originales allemandes
V 1.0 / 03.08.2018 / ZP / B06015.fr

Montage:

Important:

- Utiliser uniquement l'attache d'ancrage originale pour boîte béton résiduel.



Démontage:

- Desserrer les sangles.
- Déplier la boîte béton résiduel.

Transport / Stockage:

- Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommagement.
- Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries.
- Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc.

Entretien:

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant.

Vérification et documentation:

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état.
Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants.
Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage:

- Pièces métalliques:
  présence de déformations, pincements et fissures.
- Pièces en plastique:
  fragilité.

Assortiment de produits:

Désignation	Article	Photo
Attache d'ancrage pour boîte béton résiduel 40 cm	6086	
Attache d'ancrage pour boîte béton résiduel 50 cm	6088	
Sangle 25 mm x 2.5 m avec boucle de serrage	5955	

Mise hors service / Élimination:

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik AG.

Responsabilité:

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dommages résultant du non-respect des présentes instructions d'utilisation.